

Аксессуары

Аксессуары к LAS CO 63 A - 125 A						
Тип	Код	Описание	Вес (г.)	Упаковка (шт.)		
ROD LAS CO B	4664109	Рукоятка 1-0-2 на дверцу шкафа для переключателей LAS63 - LAS125	44	1		
SH LAS 100	4665010	Шток удлинительный 100 мм.	8	1		
SH LAS 200	4665011	Шток удлинительный 200 мм.	14	1		
SH LAS 300	4665012	Шток удлинительный 300 мм. для LAS16 - LAS125	20	1		
P4 LAS 80	4665021	4-й полюс к разъединителям LAS63 - LAS125	98	1		
PS LAS 80	4665051	Дополнительные контакты 1NO+1NC к разъединителям LAS63 - LAS125	38	1		
PE LAS 80	4665041	Полюс заземления к разъединителям LAS63 - LAS125	92	1		
N LAS 80	4665031	Полюс нейтрали к разъединителям LAS63 - LAS125	93	1		



Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA..CO и LA..COH

Применение - Переключатели нагрузки типа LA..CO и LA..COН применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 160 до 3150 А. Могут применяться как переключатели для ручного ввода резерва.

Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA CO 160 A - 3150 A с выносной рукояткой						
Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Tok (A)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1/D 160A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667001	160	3,80	1
LA2/D 250A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667002	250	5,40	1
LA3/D 400A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667003	400	10,00	1
LA4/D 630A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667004	630	15,30	1
LA4/D 800A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667005	800	15,30	1
LA5/D 1000A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667063	1000	29,00	1
LA5/D 1250A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667006	1250	29,00	1
LA5/D 1600A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667007	1600	44,50	1
LA5/D 2000A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667064	2000	44,50	1
LA5/D 2500A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667008	2500	58,50	1
LA5/D 3150A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667065	3150	58,50	1
LA1/D 160A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667011	160	4,00	1
LA2/D 250A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667012	250	5,60	1
LA3/D 400A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667013	400	10,60	1
LA4/D 630A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667014	630	16,30	1
LA4/D 800A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667015	800	16,30	1
LA5/D 1250A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667016	1250	31,00	1
LA5/D 1600A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667017	1600	47,50	1
LA5/D 2500A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667018	2500	61,50	1

Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA CO 160 A - 2500 A (без рукоятки)						
Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1 160A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667101	160	3,40	1
LA2 250A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667102	250	5,00	1
LA3 400A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667103	400	9,60	1
LA4 630A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3p	4667104	630	14,80	1
LA4 800A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3p	4667105	800	14,80	1
LA5 1250A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667106	1250	28,00	1
LA5 1600A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667107	1600	43,50	1
LA5 2500A 3p CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667108	2500	57,50	1
LA1 160A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667111	160	3,60	1
LA2 250A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667112	250	5,20	1
LA3 400A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667113	400	10,20	1
LA4 630A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667114	630	15,80	1
LA4 800A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667115	800	15,80	1
LA5 1250A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667116	1250	30,00	1
LA5 1600A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667117	1600	46,50	1
LA5 2500A 4p CO	Переключатель 1-0-2	4p	4667118	2500	60,50	1


Особенности:

- → небольшие габариты,
- → видимый разрыв и индикация состояния контактов,
- → самоочищающиеся контакты,
- → высокий механический и электрический ресурс,
- → напряжение изоляции 1000 V AC, 1500 V DC,
- → степень защиты выносной рукоятки IP-65.











Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA COH 160 A - 2500 A (без рукоятки)						
Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1 160A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667041	160	2,60	1
LA2 250A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667042	250	4,20	1
LA3 400A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667043	400	8,50	1
LA4 630A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667044	630	13,50	1
LA4 800A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667045	800	13,50	1
LA5 1250A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667046	1250	26,00	1
LA5 1600A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667047	1600	41,50	1
LA5 2500A 3p COH	Переключатель 1-0-2	3p	4667048	2500	55,50	1
LA1 160A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667051	160	2,80	1
LA2 250A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667052	250	4,40	1
LA3 400A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667053	400	9,10	1
LA4 630A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667054	630	14,50	1
LA4 800A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667055	800	14,50	1
LA5 1250A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667056	1250	28,00	1
LA5 1600A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667057	1600	44,50	1
LA5 2500A 4p COH	Переключатель 1-0-2	4p	4667058	2500	58,50	1

Дополнительные аксессуары



ROD LA CO 1,2,3



RO LA CO3

в комплекте защитный экран к основным контактам



RODK LA CO5H

Рукоятки выносные для монтажа на выключатели LACO/COH (1-0-2)						
Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)		
ROD LA COH1	Рукоятка 1-0-2 для LA1 COH	4667201	408	1		
ROD LA CO1,2,3	Рукоятка 1-0-2 для LA2,3 СОН и LA1,2,3 СО	4667202	408	1		
ROD LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667203	441	1		
ROD LA CO5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667204	930	1		

Рукоятки для монтажа непосредственно на выключатели LACO/COH (1-0-2)						
Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)		
RO LA COH1	Рукоятка 1-0-2 для LA1 COH	4667205	429	1		
RO LA CO1,2	Рукоятка 1-0-2 для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667206	445	1		
RO LA CO3	Рукоятка 1-0-2 для LA3 СОН и LA3 СО	4667207	520	1		
RO LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667208	560	1		
RO LA CO5 (35 κA)	Рукоятка 1-0-2 для LA5 CO	4667209	610	1		
RO LA COH5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667210	1 100	1		

Рукоятки выносные для монтажа на выключатели LACO/СОН с блокировкой ключом (1-0-2)							
Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)			
RODK LA CO1,2,3	Рукоятка 1-0-2 для LA1,2,3 COH, LA1,2,3 COH	4667211	420	1			
RODK LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667212	440	1			
RODK LA CO5 (35)	Рукоятка 1-0-2 для LA5 CO (35 kA)	4667213	610	1			
RODK LA COH5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667214	930	1			

Переключатели нагрузки


Штифт удлинительный						
Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)		
SHE LA CO1,2 200 mm.	Штифт для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667215	125	1		
SHE LA CO3,4,5 200 mm.	Штифт для LA3,4 COH и LA3,4,5 CO	4667216	303	1		
SHE LA COH5 200 mm.	Штифт для LA5 COH	4667217	390	1		


Дополнительные контакты						
Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)		
PS LA CO 1NO+1NC	Дополнительные контакты для LA1,2,3,4,5 СОН и LA1,2,3,4,5 СО	4667218	30	1		
PS2 LA CO1,2 2NO+2NC	Дополнительные контакты для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667219	60	1		
PS2 LA CO3,4,5 2NO+2NC	Дополнительные контакты для LA3,4,5 COH и LA3,4,5 CO	4667220	60	1		








Габаритные размеры






















ETISWITCH



